

17. Betriebsstunden ändern

Man nimmt die Einstellung im inneren Basismodul vor.

- bitte die ESC-Taste drücken - danach mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „Programm“ wählen
- mit OK bestätigen
- danach „Set Parameter“ wählen
- OK - Nun die Option „BetrStdz“ (B007) wählen
- Mit OK bestätigen
- Nun ganz oben, bei der ersten Anzeige (MI), die neu gewählten Stunden mit den Pfeiltasten eingeben. (Werkeinstellung sind 4500 Stunden)
- Mit OK bestätigen

Mit der Taste F4 bekommt man einen Kontrollüberblick, ob die Änderung erfolgreich war.