

21.2 Anlage schaltet Ein und Aus und macht Spülungen

Die Anlage hat eine Leckage

Die Leckage kann in der Anlage oder auch außerhalb der Anlage an der Druckseite sein.

1 Tropfen Wasserverlust an einer Verbindung bewirkt einen Druckabfall von 1 bar!

Schließen sie an der Anlage bei beiden Reinwasserausgängen einen Servicehahn an und verschließen sie diese.

Wenn die Anlage weiterhin denselben Fehler hat, dann muss die Leckage in der Anlage sein. Kontrollieren sie alle Verbindungen auf Wasseraustritt. Schauen sie am Boden oder unter der Anlage auf nasse Stellen.

Tritt der Fehler nicht mehr auf, dann ist die Leckage außerhalb der Anlage. Kontrollieren sie alle Verbindungen, druckseitig von der Anlage zu den Abnehmern oder Druckgefäßen. Kontrollieren sie den Vordruck eines Druckgefäßes.