

7. Tankhöhe einstellen

- Pfeil nach unten drücken bis Datum Uhrzeit erscheint.
- ESC drücken – Anlage STOPPEN! **danach nicht vergessen die Anlage wieder zu starten!!!**
- ESC drücken – Logo Settings auswählen.
- Programm oder Programmieren auswählen.
- Set Parameter auswählen.
- Mit den Pfeiltasten zum richtigen Block Navigieren.
- ENTER Taste drücken um in den Block einzusteigen.
- Nochmals ENTER Taste drücken und man kann mit Hilfe der Pfeiltasten den Wert auf seine Tank Höhe einstellen – siehe Richtwerte.

120/240/480 Parameter Block 56

150/300/600 Parameter Block 158

Beispiele:

195 cm ist 0,15; **175 cm ist 0,16**; 150 cm ist 0,19; **135 cm ist 0,21**; 112 cm ist 0,27;
100 cm ist 0,30; 90 cm ist 0,32



7.1 Niveausonde Einstellen Modelle 4/2024- 6/2024

120/240/480 Parameter Block 56

150/300/600 Parameter Block 158

Richtwerte:

S.Nr. 150-2401 ... sagt aus Baujahr 2024 Monat 01-Jänner

Grundeinstellung bei Anlagen und Sonden vor April 2024 ist 0,21 = 135 cm

Grundeinstellung ab April 2024 bis Juni 2024 mit Tanksonde neu 0,13 / 0,26 = 135 cm!!!!

180 cm ist 0,10; 164 cm ist 0,11; 148 cm ist 0,12; 133 cm ist 0,13; 119 cm ist 0,14; 100 cm ist 0,16; 91 cm ist 0,17 bei manchen Modellen doppelter Wert!!!

7.2 Niveausonde Einstellen ab Softwareversion 8.3

!!! Die Tanksonde sollte am Boden des Tanks anstehen und nicht liegen!!!

Bei EASYRO 150 / 300 / 600

Am Startbildschirm steht „Bereit“

- Pfeil nach unten drücken und Datum/Uhrzeit erscheint.
- ESC-Taste drücken.
- Logo Settings auswählen und OK drücken.



- Programm auswählen und OK drücken.



- Set Parameter auswählen und OK drücken.



- Level auswählen und OK drücken.



- Parameter V2 auswählen und die Füllhöhe in cm eingeben.



- Mit OK bestätigen.
- Mit ESC wieder zurück zum Startbildschirm.

Feineinstellungen können im Tank Setup vorgenommen werden.

Dazu ins Servicemenü einsteigen.

Mit F2 Vorblättern bis „Tank Setup“.



Voll = der in V2 eingegebene Wert zu 100% = Ausschaltung der EASYRO. Will man das die EASYRO früher abschaltet, muss hier ein niedrigerer Wert eingegeben werden.

Ein = ist der Wert in % der Füllhöhe ab dem die EASYRO wieder mit dem Nachfüllen beginnen soll .

Leer = der Wert in % ab dem der Trockenlaufschutz für die externe Hochdruckpumpe aktiviert wird.

Es sollte immer ca. 10% Unterschied zwischen Voll und Ein sein!

Wenn die Werte erfolgreich geändert wurden, das Servicemenü wieder verlassen.

Bei EASYRO 120 / 240 / 480

ESC und Pfeil nach oben drücken und halten bis das Menü erscheint.

Tank Setup.

Bei V2 die gewünschte Füllhöhe in cm eingeben und mit OK bestätigen.

7.3 Umbau auf Tanksonde neu



Schutzblech entfernen.



Steckerleiste an der Motorseite hat mehrere Stecker.



3. Stecker von oben abstecken und das 1. weiße Kabel vom Stecker abnehmen (im Bild ist das jenes Kable mit oranger Endhülse).



Das Blaue Kabel das auf I1 angeschlossen ist entfernen und Isolieren.



Das weiße Kabel vom Stecker auf I1 anschließen und den mitgelieferten Widerstand auf I1 und M anschließen. Softwareversion 8.3 einspielen!!!