

17. Modificare le ore di funzionamento

L'impostazione viene effettuata nel modulo base interno.

- Premere il tasto ESC, quindi selezionare con i tasti freccia la voce di menu "Programm" (Programma)
- Confermare con OK
- Selezionare "Set Parameter" (Imposta parametro)
- OK - Ora selezionare l'opzione "BetrStdz" (Ore funzionamento) (B007)
- Confermare con OK
- Nella parte superiore del primo display (MI), inserire le nuove ore selezionate utilizzando i pulsanti freccia (l'impostazione di fabbrica è 4500 ore).
- Confermare con OK

Premendo il tasto F4 si può visualizzare se la modifica è stata memorizzata correttamente.