

19. Messaggi di errore EASYRO 120 / 240 / 480

EASYRO® 120 / 240 / 480

Tasti del pannello di controllo



◀ Freccia a sinistra

▶ Freccia a destra

▼ Freccia in basso

▲ Freccia in alto

ESC

OK

F1, F2, F3, F4

Colori delle indicazioni sul display

Bianco: impianto attivo

Giallo: avvertimento/informazione

Rosso: allarme

<p>CONTROLLO SONDA A IMMERSIONE</p>	<p>Questo messaggio appare quando il livello dell'acqua nel serbatoio scende a 10 cm. Il sistema non produce più acqua.</p> <p>Si prega di contattare il nostro servizio di assistenza.</p>
<p>PRESSIONE DI INGRESSO</p>	<p>Si è verificato un calo di pressione nel sistema. La pressione in ingresso è diminuita e il sistema si è arrestato. Possibili misure: 1) Verificare che l'alimentazione idrica sia chiusa. 2) Verificare che il prefiltro non sia sporco (potrebbe essere necessario sostituirlo). 3) Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e ricollegare il sistema.</p> <p>Se la pressione in ingresso del sistema non torna alla normalità dopo averlo ricollegato, premere ESC + ▶ freccia destra per 2 secondi.</p>
<p>EASYRO SCARICO ARIA</p>	<p>Sul display apparirà la scritta "SCARICO ARIA" e il sistema effettuerà un lavaggio per circa 5 secondi. Dopodiché, il sistema dovrebbe tornare alla modalità di produzione.</p> <p>IN CASO NEGATIVO, contattare il nostro servizio clienti.</p>

<p style="text-align: center;">ARRESTO DI EMERGENZA PERDITA</p>	<p>L'impianto avverte che c'è una perdita (fuoriuscita d'acqua nell'impianto). L'impianto si arresta automaticamente.</p> <p>Interrompere l'alimentazione idrica e staccare la spina. Contattare il nostro servizio clienti.</p>
<p style="text-align: center;">SERBATIO VUOTO</p>	<p>Questo avviso compare solo negli impianti con serbatoio esterno non pressurizzato. L'avviso scompare automaticamente non appena vi è sufficiente acqua nel serbatoio.</p>
<p style="text-align: center;">ALLARME MOTORE SOVRAPRESSIONE</p>	<p>Questo avviso compare solo negli impianti con serbatoio pressurizzato. È stata superata la pressione di sicurezza interna. Durante il regolare esercizio questo avviso non compare. Staccare l'uscita acqua pura dall'impianto, attendere un po' e poi ricollegarla. Accettare con OK. L'impianto dovrebbe tornare al normale esercizio. IN CASO NEGATIVO: contattare il nostro servizio clienti.</p>
<p style="text-align: center;">ALARME TEMPERATURA MOTORE</p>	<p>La temperatura del motore è troppo alta. L'impianto si spegne automaticamente se la temperatura del motore eccede i 75 °C e riparte non appena la temperatura del motore scende di nuovo sotto 65 °C.</p> <p>Durante il regolare esercizio questo avviso non compare. Accertarsi che tutte le aperture di aerazione siano liberamente accessibili e che non siano coperte. IN CASO NEGATIVO: contattare il nostro servizio clienti.</p>