

21.2 Il sistema si accende e si spegne ed esegue lavaggi

Il sistema ha una perdita

La perdita può essere all'interno dell'impianto o all'esterno del sistema sul lato di pressione.

1 goccia di perdita d'acqua in un raccordo provoca una perdita di pressione di 1 bar!

Collegare un rubinetto di servizio a entrambe le uscite dell'acqua pulita del sistema e chiuderle.

Se il sistema continua a presentare lo stesso difetto, la perdita deve trovarsi nel sistema. Controllare che tutti i collegamenti non presentino perdite d'acqua. Cercare le macchie di umidità sul pavimento o sotto il sistema.

Se il guasto non si verifica più, la perdita è esterna al sistema. Controllare tutti i collegamenti in pressione dall'impianto ai terminali o ai recipienti a pressione. Controllare la pre-pressione di un recipiente a pressione.