

8. Modifica della pressione di uscita EASYRO 60/120/240/480

Iniziare dalla schermata iniziale.

Premere la freccia verso il basso.

Vengono visualizzate la data e l'ora.

- Premere ESC.
- Selezionare il programma e premere OK.
- Selezionare l'"Set Parameter" (Impostare parametro) e premere OK.
- Selezionare B59 e premere OK.
- ON e OFF sono i 2 valori per lo spegnimento del sistema. Premere OK al primo valore e impostare il valore (+00400 è 4 bar). Confermare quindi con OK. Fare lo stesso nella seconda riga per OFF. Per ON e OFF deve essere impostato lo stesso valore.
- Scorrere indietro con ESC fino a tornare ai blocchi.
- Selezionare ora il blocco 69 e confermare con OK.
- Impostare il valore OFF sul valore di accensione – deve avere una differenza di 1 bar rispetto al valore di spegnimento.
- Quindi premere nuovamente ESC finché il display non visualizza la data e l'ora.
- Premere la freccia verso l'alto per tornare alla schermata iniziale.