

11. Einstellen vom Betriebs-Timer

Wichtig! Datum und Uhrzeit müssen richtig eingestellt sein!

Anlage steht auf Produktion oder Bereit.

- Pfeil nach unten drücken -- dann erscheint Datum Uhrzeit.
- ESC-Taste drücken.
- Logo Settings auswählen und ENTER Taste drücken.
- Programm auswählen und ENTER Taste drücken.
- Set Parameter auswählen und ENTER Taste drücken.
- Jetzt Pfeiltaste nach unten drücken bis Parameter B103 kommt.
- B 103 mit ENTER Taste auswählen.
MTWTFSS (Monday, Tuesday, ...) ist Schwarz untersetzt.
- Zum Auswählen ENTER Taste drücken -- mit den Pfeiltasten einstellen.
Pfeil rauf/runter: Steht ein Buchstabe dann ist der Tag aktiv, steht ein Minus dann ist er inaktiv.
Pfeil links/rechts: nächsten/vorherigen Tag auswählen.
- Enter drücken um die Zeile zu verlassen.
- Pfeiltaste nach unten und ENTER Taste drücken, um die Einschaltzeit mit Hilfe der Pfeiltasten einzustellen.
- ENTER Taste drücken, um die Zeile zu verlassen.
- Pfeiltaste nach unten und ENTER Taste drücken, um die Ausschaltzeit mit Hilfe der Pfeiltasten einzustellen.
- ENTER Taste drücken, um die Zeile zu verlassen.
usw.
- danach ESC so oft drücken bis man wieder komplett ausgestiegen ist - Datum / Uhrzeit -
danach Pfeiltaste rauf drücken, um wieder den Betriebszustand anzuzeigen.

Um den Timer zu aktivieren in das Servicemenü einsteigen.

- dazu F1, F2 und F3 Taste gleichzeitig drücken - am Display erscheint Servicemenü
- Taste ESC so lange gedrückt halten, bis ein schwarzer Balken erscheint
- danach ENTER Taste drücken – es erscheint 000000 im schwarzen Balke
- mit Hilfe der Pfeiltasten 000111 eingeben
- danach ENTER Taste drücken und danach ESC drücke
- mit der Taste F2 kann man vorblättern und mit der Taste F1 zurückblättern!
- 4 Seiten vorblättern bis eine Seite erscheint auf der oben Timer OFF steht
- mit Hilfe der Pfeiltasten in die Zeile Timer OFF gehen und ESC so lange gedrückt halten bis OFF schwarz hinterlegt ist
- danach ENTER Taste drücken
- jetzt Pfeiltaste nach unten drücken bis anstatt OFF, ON dort steht
- danach mit ENTER Taste bestätigen
- jetzt ESC drücken
- mit F4 aussteigen (oder Netzstecker ziehen)

Fertig

Die Anlage läuft jetzt nur im eingestellten Zeitraum!