

21.8 Anlage läuft nicht- Meldung „Tank leer“

Wenn die Meldung „Tank leer“ am Display steht, die Anlage aber nicht in Produktion geht.

- es könnte eventuell eine weitere Fehlermeldung anliegen, diese kann man lesen, wenn man mit den Pfeiltasten weiterblättert.
- eventuell ca. 5 cm Wasser in den Tank füllen
- es könnte die Niveausonde defekt sein
- bei Aquasherriff mit Siemens OBA6 Steuerung Werte kontrollieren

Block 63

Ist Werte **On 15 -- Off 7** ändern auf **On 0 – Off -10**