

8. Umstellung vom Ausgangsdruck EASYRO 60/120/240/480

Start am Startbildschirm.

Drücken sie Pfeil nach unten.

Es erscheint Datum und Uhrzeit

- Drücken sie ESC.
- Wählen sie Programm aus und OK drücken.
- Wählen sie Set Parameter und OK drücken.
- Wählen sie B59 und OK drücken.
- ON und OFF sind die 2 Werte zum Abschalten der Anlage. Drücken sie beim ersten Wert OK und sie können den Wert verstellen (+00400 ist 4 Bar). Danach mit OK bestätigen. Das machen sie in der 2. Zeile bei OFF genauso. Danach sollte bei ON und OFF der gleiche Wert stehen.
- Mit ESC zurückblättern bis sie wieder in den Blöcken sind.
- Nun Block 69 wählen und mit OK bestätigen.
- Stellen sie den Wert OFF auf den Einschaltwert – dieser muss 1 bar Unterschied zum Abschaltwert haben.
- Danach wieder mit ESC so lange zurück bis Datum Uhrzeit am Display steht.
- Dann Pfeil nach oben drücken und sie sind wieder am Startbildschirm