

9. Änderung von Tank auf Drucksteuerung EASYRO 120/240/480

--- mit Hilfe der Pfeiltasten kann man Navigieren ---

- Software Aquasherriff 8.12 einspielen

Wenn die Software eingespielt ist, gehört noch ein Parameter eingestellt!

Anleitung wie folgt:

- Pfeil nach unten drücken bis die Uhrzeit erscheint
- ESC drücken
- "Programm" auswählen und OK drücken
- "Set Parameter" auswählen und OK drücken
- zu Block 50 gehen und OK drücken
- nochmals OK drücken, "OFF" erscheint und blinkt
- Pfeiltaste nach unten drücken und "ON" erscheint und blinkt
- mit OK bestätigen
- mehrmals OK drücken bis wieder Datum und Uhrzeit am Display erscheint
- Pfeil nach oben drücken und der Startbildschirm erscheint

Nun ist die Anlage Druckgesteuert.

Verstellen des Einschaltdrucks in Set Parameter Block B 69.

Verstellen des Ausschaltdrucks in Set Parameter Block B 59 - Wert 2x eingeben.

Die Grundeinstellung der Anlage ist wie folgt:

Ausschaltdruck 400 = 4 bar Einschaltdruck 280 = 2,8 bar

Wenn diese Werte verstellt werden ist zu beachten das immer mindestens 1 bar Druckunterschied ist!