

11. Impostazione del timer di funzionamento

Importante! La data e l'ora devono essere impostate correttamente!

Il sistema è in modalità Produzione o pronto.

- Premere la freccia verso il basso per visualizzare la data e l'ora.
- Premere il tasto ESC.
- Selezionare Logo! Settings (Impostazioni Logo!) e premere ENTER.
- Selezionare il programma e premere il tasto ENTER.
- Selezionare "Set Parameter" (Impostare parametro) e premere ENTER.
- Premere ora il tasto freccia in giù finché non appare il parametro B103.
- Selezionare B 103 con il tasto ENTER.

MTWTFSS (lunedì, martedì, ...) ha uno sfondo nero.

- Premere il tasto ENTER per selezionare -- utilizzare i tasti freccia per impostare.
Freccia su/giù: se c'è una lettera, il giorno è attivo, se c'è un meno, è inattivo.
Freccia sinistra/destra: seleziona il giorno successivo/precedente.
- Premere Enter per uscire dalla riga.
- Premere il tasto freccia in giù e il tasto ENTER per impostare l'orario di accensione utilizzando i tasti freccia.
- Premere il tasto ENTER per uscire dalla riga.
- Premere il tasto freccia in giù e il tasto ENTER per impostare l'orario di spegnimento utilizzando i tasti freccia.
- Premere il tasto ENTER per uscire dalla riga.

ecc.

- Quindi premere ripetutamente ESC fino all'uscita completa – data/ora – quindi premere il tasto freccia su per visualizzare nuovamente lo stato di funzionamento.

Per attivare il timer, accedere al menu di servizio.

- A tal fine, premere contemporaneamente i tasti F1, F2 e F3: sul display appare il menu di servizio
- Tenere premuto il tasto ESC finché non appare una barra nera
- Quindi premere il tasto ENTER – 0000000 appare nella barra nera
- Immettere 000111 utilizzando i tasti freccia
- Quindi premere il tasto ENTER e poi premere ESC
- È possibile scorrere in avanti con il tasto F2 e indietro con il tasto F1!
- Scorrere in avanti di 4 schermate finché non appare una pagina con Timer OFF in alto
- Utilizzare i tasti freccia per passare alla riga Timer OFF e tenere premuto ESC finché OFF non viene evidenziato in nero
- Quindi premere il tasto ENTER
- Premete il tasto freccia in giù fino a visualizzare ON al posto di OFF
- Confermare con il tasto ENTER
- Premere ora ESC
- Uscire con F4 (o estrarre la spina)

Finito

Il sistema funziona ora solo per il periodo di tempo impostato!