

21.3 Il sistema è in produzione e il motore non funziona

Controllare/sostituire i fusibili sulla scheda di circuito

Controllare/sostituire il condensatore



Controllare se il motore riceve 230 volt sulla spina: in caso contrario, il circuito stampato è difettoso!