

## 21.6 Il sistema non risciacqua la soluzione pulente

L'apparecchio può solo sciacquare:

### **In sistemi a serbatoio controllato:**

Se il serbatoio non è pieno. Quando il serbatoio è pieno, estrarre la sonda di livello finché il sistema si accende e passa in modalità scarto o produzione. Il sistema si avvia ed esegue il processo di lavaggio

### **In sistemi a pressione controllata:**

Se il serbatoio a pressione non è pieno. Quando il serbatoio è pieno, scollegare il tubo dall'EASYRO al serbatoio a pressione, il sistema si accenderà e passerà in modalità scarto o produzione. Il sistema esegue quindi il processo di lavaggio.

In entrambi i casi, il sistema passa prima in modalità scarto (a seconda se lo scarto è inserito o meno e di quale valore è impostato per lo scarto). Non appena la soluzione pulente viene risciacquata, il sistema torna in produzione.

Quando il sistema è in produzione, è possibile ripristinare tutti gli stati precedenti.