

21.7 Allarme di sovrappressione

Quando sul display appare questo messaggio:

- Verificare che la sonda di livello sia appoggiata sul fondo del serbatoio.
- Controllare la regolazione della sonda di livello. Potrebbe esserci troppa acqua nel serbatoio. Se il galleggiante meccanico si alza, il sistema si spegne perché produce una contropressione.
- Nelle versioni con serbatoio, di solito viene utilizzata una sola uscita mentre la seconda è chiusa con un tappo cieco. In questo caso può verificarsi una sovrappressione. Rimuovere il tappo cieco per consentire la riduzione della pressione. Quindi reinserire il tappo cieco.
- Se necessario, utilizzare un'uscita diversa.