

16. Einsetzen der Membrane mit Adapterhülse

- Öffnen sie das Membrangehäuse.
- Nehmen sie die Membrane aus der Verpackung.
- Fetten sie die zwei Gummiringe am Mittelstab der Membrane leicht ein.
- Setzen sie die Adapterhülse am Mittelstab an und drücken sie gleichmäßig darauf.



- Danach setzen sie die Membrane in das Gehäuse ein und drücken sie nach unten.
- Sie spüren das der Adapterring in die Führung leicht hineinrutscht



- Klopfen sie mit einem Hammer 2-3x leicht auf den Mittelstab der Membrane
- Wenn die Membrane bündig mit dem Gehäuse abschließt, sitzt der Adapterring gut.
- Zur Kontrolle die Membrane herausziehen und in das Membrangehäuse schauen ob der Adapterring bündig mit der Aufnahme im Gehäuse sitzt. Kontrollieren sie ob die Aufnahme im Gehäuse keinen Riss hat.



- Danach die Membrane wieder in das Gehäuse einsetzen und den Deckel aufschrauben.
- Die EASYRO ist jetzt für die nächste Generation umgerüstet.