

23. Konservierung

Wenn man die EASRO Anlage länger als 1 Woche von Strom und Wasser abschließt, muss man die Anlage konservieren.

Konservierungsmittel bei easymetal bestellen.

Das Konservierungsmittel wird genauso wie bei einer Wartung in die Anlage eingesaugt.

Die Anlage ist dann 6 Monate lagerbar.

Bitte alle Anschlüsse mit Verschlussstopfen verschließen!

Vorfilter herausnehmen und die Filtergehäuse abtrocknen lassen.

Vor Wiederinbetriebnahme neue Vorfilter einsetzen und für mind. 3 Minuten in den Kanal spülen!

Bei Wiederinbetriebnahme der Anlage spült sich das Konservierungsmittel aus der Anlage selbstständig aus. Beachten sie den Microsiemens Wert an der Anlage. Ist dieser Wert wieder der Ursprungswert, ist die Anlage wieder Betriebsbereit.