

EASYRO[®]

Prüfprotokoll

TECHNIKER

Techniker Zeichen: _____

Datum der Aufnahme: _____

KUNDENDATEN

Kunde: _____

Anlagen Modell: _____

Tank: _____ L Druck Membrankessel _____ L

Seriennr.: _____

Software Version: _____

ZUSTAND DER ANLAGE VOR DEM SERVICE

Anlage: sauber leicht schmutzig stark schmutzig Vorfilter: sauber leicht schmutzig stark schmutzig

Reinwasser: _____ l/min Kanal: _____ l/min Leitwert: _____ µs/cm Druck: _____ bar

Verschneidung an der Anlage: Ja _____ µs/cm Nein Stand Wartungszähler: _____ h

Sonstige Auffälligkeiten: _____

SERVICE

Vorfilter getauscht: Ja Nein Härtestabilisator: getauscht gereinigt kontrolliert nicht vorhanden Kohlefilter/Carbonblock getauscht: Ja Nein nicht vorhanden Membranspülung durchgeführt: Ja Nein Wartungszähler zurückgesetzt: Ja Nein Pumpe saugt: normal langsam schlecht Pumpe/Motorkupplung: OK erneuert Eingangsventil getauscht: Ja Nein lt. Kunde nicht tauschen Angebot Eingangsdruckschalter: OK getauscht UV-Lampe getauscht: Ja Nein nicht vorhanden lt. Kunde nicht tauschen Angebot Tank geöffnet und Sichtkontrolle durchgeführt: Ja Nein Abschaltung der Anlage kontrolliert: Ja Nein Dichtheit der Anlage kontrolliert: Ja Nein Tankluftfilter auf Verschmutzung kontrolliert: OK getauscht

Reinwasser: _____ l/min Kanal: _____ l/min Leitwert: _____ µs/cm Druck: _____ bar

Druckerhöhungspumpe Geräusche/ Abschaltung: OK nicht OK Sichtkontrolle auf eventuelle schadhafte Teile durchgeführt: Ja Nein Mechanisches Tankventil vom Kunden gewünscht: Ja Nein Angebot vorhanden Desinfektion mit HENNDRIX: Ja Nein Angebot Nein, Kunde hat UV-Lampe Anlage in einwandfreiem Zustand hinterlassen: Ja Nein Empfehlung Membrane tauschen: Ja Nein Leitwert zu hoch Literleistung zu gering

Eventuelle Reparatur- oder Verbesserungsvorschläge: _____

Unterschrift Techniker

Unterschrift Kunde