

16. Inserimento della membrana con anello adattatore

- Aprire l'alloggiamento della membrana.
- Rimuovere la membrana dalla confezione.
- Ingrassare leggermente i due anelli di gomma sul perno centrale della membrana.
- Posizionare l'anello adattatore sul perno centrale e premere uniformemente su di esso.



- Inserire quindi la membrana nell'alloggiamento e premere.
- L'anello adattatore si inserisce facilmente nella guida



- Battere leggermente il perno centrale della membrana 2-3 volte con un martello
- Se la membrana è a filo con l'alloggiamento, l'anello adattatore si posiziona correttamente.
- Per verificare, estrarre la membrana e guardare nell'alloggiamento per vedere se l'anello adattatore è a filo con il supporto nell'alloggiamento. Verificare che non vi siano crepe nell'alloggiamento.



- Quindi reinsertire la membrana nell'alloggiamento e avvitare il coperchio.
- L'EASYRO è stato ora convertito per la prossima generazione.